

WideLink

Guia de Update

MOTROLINK

1 Instruções para Update

O update pode ser realizado com a WideLink tanto fora como no veículo seguindo os passos a seguir. É necessário apenas garantir uma fonte de alimentação estável ao computador, a fim de evitar corrupção de arquivos durante o update.

Itens necessários

- Computador com Windows 10 ou superior e acesso à internet
- Cabo USB Tipo C

1.1 Setando a WideLink para o modo de Update

No menu principal do dispositivo, navegue até a seção **Sobre**. Na tela referente à seção, selecione **Update** e, em seguida, pressione o botão **Atualizar**.

Atenção

Ao entrar no modo de update, a tela da WideLink será desligada e permanecerá apagada durante todo o processo de atualização.

Saída do modo de update

Para sair do modo de update manualmente, basta reiniciar o dispositivo, removendo o pós-chave ou o cabo USB. Alternativamente, pressione o botão central por 3 segundos até a reinicialização.

1.2 Passo a passo no computador

Antes de iniciar, certifique-se de que possui os itens necessários para realizar a atualização:

1. Baixe e instale o software **MotroLink Manager**, disponível em motrolink.com.
2. Após a instalação, abra o MotroLink Manager e acesse a seção **Gerenciar Hardware**.
3. No seletor superior, escolha o dispositivo **WideLink**.
4. Conecte a WideLink ao computador utilizando o cabo USB Tipo C.
5. Com o dispositivo detectado, selecione a opção **Atualizar Firmware** e siga as orientações exibidas pelo software.

Não desconecte durante a atualização

Não desconecte a WideLink do computador nem interrompa o processo de update até que seja exibida a mensagem de conclusão no software.